

**ATTENZIONE!**

- IL MANCATO RISPETTO DELLE AVVERTENZE QUI DI SEGUITO ELENCAE E L'USO IMPROPRIO DI QUESTO ARTICOLO POSSONO CAUSARE LESIONI A PERSONE O COSE.
- UN APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO, UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO ASCIUTTO, NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.
- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO.
- NON INSERIRE OGGETTI NELLE FESSURE DELL'APPARECCHIO;
- NON LASCIARLO ALL'APERTO
- PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE ALCUNA PARTE INTERNA FISSA PER TENTARE DI AGGIUSTARE IL PRODOTTO;
- RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.
- IN CASO DI GUASTI O MALFUNZIONAMENTI, SPEGNERE L'APPARECCHIO E NON MANOMETTERLO. PER L'EVENTUALE RIPARAZIONE RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AD UN CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.
- LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DESTINATA AD ESSERE EFFETTUATA DALL'UTILIZZATORE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA DA BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE.

**PERICOLO LESIONI!**

- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI.
- LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA
- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È ACCESO. NON UTILIZZARE OGGETTI ACUMINATI PER RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI

**PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!**

- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.) O A CONTATTO CON L'ACQUA.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO: CON LE MANI BAGNATE O UMIDE; SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, NON USARE NEBULIZZATORI SPRAY (INSETTICIDI, SPRAY PER CAPELLI ECC.) NELLE VICINANZE DELL'APPARECCHIO.
- NON UTILIZZARE IN AMBIENTI SATURI DI POLVERI POTENZIALMENTE ESPLOSIVE O IN PRESENZA DI VAPORI INFIAMMABILI. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

**UTILIZZO**

- IL PRODOTTO NECESSITA DI DUE BATTERIE AA NON INCLUSE PER IL FUNZIONAMENTO PER L'UTILIZZO, RIMUOVERE LA COPERTURA DI SICUREZZA E PINZARE SULLA SUPERFICIE DA SIGILLARE TERMICA-MENTE; ATTENDERE LA SIGILLATURA
- ABBASSARE LA COPERTURA DI PROTEZIONE IN PLASTICA IMPERNIATA AI LATI DELL'IMBOCCATURA PER ACCENDERE LA RESISTENZA DELLO STRUMENTO.
- ATTENDERE QUALCHE SECONDO

-TENERE SALDAMENTE IL SACCHETTO DA SIGILLARE CON UNA MANO E AFFERRARE CON L'ALTRA IL TERMOSIGILLATORE AVENDO CURA DI COLLOCARE IL POLLICE SULLA PARTE SUPERIORE DELLO STESSO.

-INSERIRE NELL'IMBOCCATURA, SOPRA LA RESISTENZA, LE ESTREMITÀ DA SIGILLARE  
-SCHIACCIARE CON IL POLLICE LO STRUMENTO IN MODO DA UNIRE LE PARTI DA CHIUDERE  
-FAR SCORRERE IL TERMOSIGILLATORE SULL'INTERA LUNGHEZZA DA SIGILLARE

- RIPORRE AL RIPARO DA POLVERE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO.



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO  
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA  
INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI  
DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,

È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA": I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

**AVVERTENZE**

- Rimuovere la pila/la batteria/il pacco batteria/l'accumulatore dalle unità se queste non vengono usate per lunghi periodi
- Non ricaricare pile/batterie non ricaricabili
- Pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori di tipo ricaricabile devono essere rimossi dal prodotto prima di essere ricaricati con caricatore esterno.
- La ricarica deve essere supervisionata da un adulto
- Inserire pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori con corretta polarità
- L'installazione e la sostituzione di pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori deve essere eseguita da un adulto
- Non immergere l'articolo né pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori in acqua
- Non esporre pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori al calore o al fuoco
- Se il liquido fuoriuscito da pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori viene a contatto con indumenti o pelle, lavare immediatamente la parte con acqua pulita e consultare subito un medico
- Interrompere immediatamente l'uso di pile/batterie/ pacchi batteria/accumulatori se si notano anomalie
- Evitare il contatto di pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori con oggetti metallici, come chiavi o monete
- Pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di incendio o ustioni. Non aprire, schiacciare, modificare, smontare, perforare, scaldare né bruciare
- Un pacco batterie va inteso come un'unità singola che non deve essere lacerata, aperta o, in ogni caso, manomessa
- Non mettete le pile/le batterie/i pacchi batteria/gli accumulatori in bocca. Se ingeriti, rivolgersi tempestivamente al medico al centro antiveleni locale
- Non causate cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi
- In caso di rigonfiamento di pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori, interromperne l'uso e dismettere i dispositivi conformemente alla normativa vigente
- Prestare massima attenzione all'utilizzo di pile/batterie/accumulatori in serie. Mai mischiare pile/batterie/accumulatori con caratteristiche diverse per marca, capacità, voltaggio. Non mischiare pile/batterie/accumulatori parzialmente scarichi con pile/batterie/accumulatori carichi.
- Assicurarsi che pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori siano del tipo e del voltaggio adatto all'apparecchio

**PERICOLO: DANNI E/O FUORIUSCITE!**

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI / FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

**TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA**

LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO MA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE 2002/96/CE, 2006/66/CE E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI. IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE.

**SOSTITUZIONE BATTERIE**

Fase 1. Aprire il vano batteria sull'apparecchio e rimuovere le batterie scariche.

Fase 2. Inserire le batterie assicurandosi che il polo positivo e negativo siano orientati secondo la polarità corretta.

Fase 3. Richiudere il coperchio posteriore.