

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN CORRETTO E SICURO USO DELL'APPARECCHIO

IT

Kooper®



Ventilatore ricaricabile con batterie non rimovibili 5925995

Alimentazione: 5V 1 A • Utilizza una batteria ricaricabile DC 3,7 V 800 mAh • Potenza: 1 W

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

Galileo S.p.A. • Strada Galli 27 - 00019 Tivoli (RM) - Italy • www.galileospa.com
info@galileospa.com sicurezza@galileospa.com (+39) 07745021

MADE IN CHINA

1.0 ECHO 11

AVVERTENZE BATTERIE

- La ricarica deve essere supervisionata da un adulto
- Non immergere l'articolo né pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori in acqua
- Non esporre pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori al calore o al fuoco
- Se il liquido fuoriuscito da pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori viene a contatto con indumenti o pelle, lavare immediatamente la parte con acqua pulita e consultare subito un medico
- Interrompere immediatamente l'uso di pile/batterie/ pacchi batteria/accumulatori se si notano anomalie
- Evitare il contatto di pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori con oggetti metallici, come chiavi o monete
- Pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di

incendio o ustioni. Non aprire, schiacciare, modificare, smontare, perforare, scaldare né bruciare

- Un pacco batterie va inteso come un'unità singola che non deve essere lacerata, aperta o, in ogni caso, manomessa
- Non mettete le pile/le batterie/i pacchi batteria/gli accumulatori in bocca. Se ingeriti, rivolgersi tempestivamente al medico o al centro antiveleni locale
- Non causare cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi
- In caso di rigonfiamento di pile/batterie/pacchi batteria/accumulatori, interromperne l'uso e smettere i dispositivi conformemente alla normativa vigente

Usare solo alimentatori USB certificati 5 V.

Non utilizzare con cavi o porta di ricarica danneggiati.

Ricaricare solo in ambienti asciutti e ventilati.

Non ricaricare vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.

Scollegare il prodotto una volta completata la ricarica.

BATTERIA INTERNA NON RIMOVIBILE

La batteria non deve essere rimossa dall'utente.

Non aprire, perforare, schiacciare o esporre a temperature elevate.

Interrompere immediatamente l'uso in caso di rigonfiamento, odori anomali o perdite e smaltire il prodotto secondo le normative vigenti.

PERICOLO: DANNI E/O FRUORIUSCITE!

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI / FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA

LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI, DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI. IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE.

ATTENZIONE

Non inserire oggetti attraverso la griglia. Tenere lontano da bambini e animali durante il funzionamento. Tenere a distanza dal viso e dai capelli. Non coprire le aperture di ventilazione. Non poggiare su superfici instabili. Spegnere prima di spostare o pulire. Non usare in presenza di materiali/vapori infiammabili, polvere eccessiva o forte umidità. Non esporre a pioggia o acqua. Pulire con panno asciutto, a dispositivo spento e scollegato. Non usare solventi o detersivi liquidi. Non eseguire riparazioni fai-da-te.

BATTERY WARNINGS

- Charging must be supervised by an adult
 - Do not immerse item or batteries/battery packs/accumulators in water
 - Do not expose batteries/battery packs/accumulators to heat or fire
 - If liquid spilled from batteries/batteries/battery packs/accumulators comes into contact with clothing or skin, immediately wash the part with clean water and seek medical advice
 - Stop using batteries/batteries/battery packs/accumulators immediately if you notice any abnormalities
 - Avoid contact of batteries/battery packs/accumulators with metal objects, such as keys or coins
 - Batteries/battery packs/accumulators may explode or release toxic substances. Risk of fire or burns. Do not open, crush, modify, disassemble, puncture, heat or burn;
 - A battery pack is to be understood as a single unit which must not be torn, opened or, in any case, tampered with;
 - Do not put batteries/battery packs/rechargeable batteries in your mouth. If swallowed, promptly contact your doctor or local poison control centre
 - Do not cause short circuits, to avoid burns or fire
 - In case of swelling of batteries/battery packs/accumulators, discontinue use and dispose of the devices in accordance with applicable regulations
- Use only certified 5V USB power adapters.
Do not use with damaged cables or charging ports.
Charge only in dry and well-ventilated environments.
Do not charge near heat sources or direct sunlight.
Disconnect the product once charging is complete.

NON-REMOVABLE INTERNAL BATTERY.

The battery should not be removed by the user.

Do not open, puncture, crush, or expose to high temperatures.

Immediately stop use if swelling, unusual odors, or leakage occur and dispose of the product according to local regulations.

DANGER: DAMAGE AND/OR SPILLS!

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS ABOVE COULD RESULT IN RISK OF ELECTRIC SHOCK, DAMAGE/OUTFLOW OF LIQUID, OVERHEATING, EXPLOSION OR FIRE AND CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

TREATMENT OF END-OF-LIFE BATTERIES / ACCUMULATORS

THE BATTERY/ACCUMULATOR/BATTERY AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, IF ANY, MUST NOT BE DISPOSED OF AS MUNICIPAL WASTE IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2012/19/UE AS AMENDED, REGULATION (EU) 2023/1542, AND NATIONAL TRANSPOSING LAWS FOR END-OF-LIFE PRODUCT DISPOSAL AND MUST BE SUBJECT TO SEPARATE COLLECTION TO AVOID DAMAGE TO THE ENVIRONMENT. TO REMOVE THE BATTERY, REFER TO THE SPECIFIC DIRECTIONS. FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE IS SANCTIONED BY LAW.

WARNING

Do not insert objects through the grid.
Keep away from children and animals during operation.
Keep at a distance from the face and hair.
Do not cover the ventilation openings.
Do not place on unstable surfaces.
Turn off before moving or cleaning.
Do not use in the presence of flammable materials/vapors, excessive dust, or high humidity.
Do not expose to rain or water.
Clean with a dry cloth, with the device turned off and unplugged.
Do not use solvents or liquid cleaners.
Do not attempt DIY repairs.



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati