

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN CORRETTO E SICURO USO DELL'APPARECCHIO

IT

Kooper®



FRIGORIFERO
5925510 - 5925511

Corrente 0.6 A - 220 - 240 V ~ 50 Hz

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY
WWW.GALILEOSPA.COM INFO@GALILEOSPA.COM SICUREZZAPRODOTTO@GALILEOSPA.COM (+39) 07745021 - MADE IN CHINA



■ **TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO PER I BAMBINI!

- QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO LESIONI!

- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.
- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI

L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI.

- NON LASCIARE L'APPARECCHIO INCUSTODITO QUANDO È IN FUNZIONE
- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON È UTILIZZATO E LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA
- NON APPOGGIARE SULL'APERTURA ALCUN OGGETTO ED ACCERTARSI CHE L'ARIA CIRCOLI LIBERAMENTE.
- NON UTILIZZARE SE LA SUPERFICIE PRESENTA DELLE CREPE OVVERO SI MANIFESTA INCRINATA
- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE. NON UTILIZZARE OGGETTI ACUMINATI PER RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.
- NON UTILIZZARE ALCUN TEMPORIZZATORE PER UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
- PER SPEGNERE L'APPARECCHIO, PORTARE L'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI SPEGNIMENTO, QUINDI STACCARE LA SPINA DALLA PRESA, TRAZIONANDO LA SPINA E NON IL CAVO.
- NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO ALL'APERTO
- NON POSIZIONARE L'OGGETTO VICINO A SUPERFICI CALDE.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE AVENTI

PORTATA MINIMA 10 AMPERE.

- NON TIRARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.
- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.
- UTILIZZARE UNA PROLUNGA ELETTRICA SOLO SE IN PERFETTO STATO.
- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGlienti; EVITARE DI SCHIACCIARLO.
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).
- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:
 - SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO;
 - SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;
 - IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.
- COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI DI APPOGGIO ORIZZONTALI E STABILI, LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC. SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ

ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.
- NON OSTRUIRE LE APERTURE DI VENTILAZIONE.
- FARE IN MODO CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE NON VENGA CALPESTATO O SCHIACCIATO, SOPRATTUTTO IN CORRISPONDENZA DI SPINE, PRESE E NEL PUNTO DI USCITA DALL'APPARECCHIO.



PERICOLO! MATERIALI INFIAMMABILI

- NON POSIZIONARE/UTILIZZARE DISPOSITIVI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL VANO DELL'ELETTRODOMESTICO.
- NON UTILIZZARE PROLUNGHE O MULTIPRESE CHE RIMANGANO
- SUL RETRO DEL PRODOTTO CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER OGNI FUTURA EVENIENZA

AVVERTENZE SPECIFICHE

- MANTENERE LE FERITOIE DI VENTILAZIONE DELL'APPARECCHIO LIBERE DA OSTRUZIONI.
- NON DANNEGGIARE I TUBI DEL CIRCUITO REFRIGERANTE DELL'APPARECCHIO
- NON USARE DISPOSITIVI MECCANICI, ELETTRICI O CHIMICI PER
- ACCELERARE IL PROCESSO DI SBRINAMENTO
- QUESTO APPARECCHIO È PRIVO DI CFC. IL CIRCUITO REFRIGERANTE CONTIENE R600A (HC). APPARECCHI CON

ISOBUTANO (R600A): L'ISOBUTANO È UN GAS NATURALE SENZA EFFETTI NOCIVI SULL'AMBIENTE, TUTTAVIA È INFIAMMABILE. È QUINDI INDISPENSABILE ASSICURARSI CHE I TUBI DEL CIRCUITO REFRIGERANTE NON SIANO DANNEGGIATI. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE IN CASO DI TUBI DANNEGGIATI QUANDO SI SVUOTA IL CIRCUITO REFRIGERANTE.

■ QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO A ESSERE UTILIZZATO NELLE APPLICAZIONI DOMESTICHE E SIMILARI QUALI:

- NELLE ZONE PER CUCINARE RISERVATE AL PERSONALE DEI NEGOZI, NEGLI UFFICI E IN ALTRI AMBIENTI PROFESSIONALI;
- NEGLI AGRITURISMI;
- UTILIZZO DA PARTE DI CLIENTI DI ALBERGHI, MOTEL E ALTRI AMBIENTI A CARATTERE RESIDENZIALE;
- NEGLI AMBIENTI TIPO BED AND BREAKFAST.

■ NON CONSERVARE ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO SOSTANZE ESPLOSIVE QUALI BOMBOLETTE SPRAY CON PROPELLENTE INFIAMMABILE.

■ SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL PRODUTTORE, DALL'ASSISTENZA O DA TECNICI QUALIFICATI.

■ NON CONSERVARE SOSTANZE ESPLOSIVE COME BOMBOLETTE AEROSOL CON PROPELLENTE INFIAMMABILE IN QUESTO APPARECCHIO.

■ NON UTILIZZARE PROLUNGHE! UTILIZZARE UNA PRESA A MURO ESCLUSIVA. NON COLLEGARE IL FRIGORIFERO A PROLUNGHE O INSIEME AD ALTRI ELETTRODOMESTICI ALLA STESSA PRESA A MURO. NON GIUNTARE IL CAVO.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

■ QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO AD UNA PRESA CON MESSA A TERRA. IN CASO DI CORTOCIRCUITO, LA MESSA A TERRA RIDUCE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE FORNENDO UN FILO DI SCARICO PER LA CORRENTE ELETTRICA. QUESTO APPARECCHIO È DOTATO DI UN CAVO CON FILO DI MESSA A TERRA E SPINA CON MESSA A TERRA. LA SPINA DEVE ESSERE INSERITA IN UNA PRESA CORRETTAMENTE INSTALLATA E CON MESSA A TERRA.

ATTENZIONE! L'USO IMPROPRIO DELLA SPINA DI MESSA A TERRA PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. CONSULTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O UN TECNICO DELL'ASSISTENZA SE LE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA MESSA A TERRA NON SONO COMPLETAMENTE COMPRESE O SE SUSSISTONO DUBBI SUL CORRETTO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'APPARECCHIO.

AVVISO IMPORTANTE

■ UN FRIGORIFERO VUOTO ED INUTILIZZATO È MOLTO PERICOLOSO PER I BAMBINI. RIMUOVERE LE GUARNIZIONI, I FERMI, I CASSETTI E LE PORTE DAGLI ELETTRODOMESTICI, OPPURE ADOTTARE ALTRE MISURE CHE NE GARANTISCANO L'INNOCUITÀ.

■ **PERICOLO!** RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO DEI BAMBINI. PRIMA DI GETTARE VIA IL VOSTRO VECCHIO FRIGORIFERO O CONGELATORE.

■ RIMUOVERE LE PORTE

■ LASCIARE I RIPIANI AL LORO POSTO IN MODO CHE I BAMBINI NON POSSANO ENTRARE ALL'INTERNO.

INSTALLAZIONE

Rimuovere gli imballaggi esterni e interni, pulire accuratamente l'esterno con un panno morbido e asciutto e l'interno con un panno umido e tiepido. Evitare di collocare il frigorifero in nicchie strette o vicino a fonti di calore, alla luce diretta del sole o in ambienti umidi.

Lasciare che l'aria circoli liberamente intorno al frigorifero. Tenere la parte posteriore del frigorifero a una distanza di almeno 12 cm dalla parete.

POSIZIONAMENTO

1. Scegliere un posto con il pavimento solido ed in piano.
2. Lasciare 15 centimetri di spazio tra il retro del frigorifero e qualsiasi parete adiacente.
3. Evitare di esporre il frigorifero alla luce diretta del sole e al calore. La luce diretta del sole potrebbe danneggiare il rivestimento in acrilico. Le fonti di calore nelle vicinanze potrebbero comportare un maggiore consumo di elettricità.
4. Evitare di posizionare il frigorifero in luoghi molto umidi. Troppa umidità nell'aria causerà la formazione molto rapida di brina sull' evaporatore e sul frigorifero.

CURA E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Si consiglia di pulire accuratamente dopo lunghi periodi di utilizzo.

Per pulire l'interno, utilizzare un panno morbido e una soluzione composta da un cucchiaio di bicarbonato di sodio in un litro d'acqua, oppure una soluzione di sapone neutro, oppure un detergente delicato. Lavare il cassetto e i ripiani in una soluzione detergente delicata, quindi asciugare con un panno umido.

Pulire l'esterno con un panno morbido umido e un detergente delicato.

IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA

Per brevi periodi di assenza, lasciare le manopole di controllo nella loro posizione abituale. In caso di assenze più lunghe:

- (a) rimuovere tutti gli alimenti;
- (b) scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica;
- (c) pulire accuratamente il frigorifero, compresa la vaschetta di sbrinamento;
- (d) lasciare la porta aperta per evitare la formazione di condensa, muffa o odori.

IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE

La maggior parte delle interruzioni di corrente si risolve entro poche ore e non influisce sulla temperatura del frigorifero. Tuttavia, è consigliabile ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello mentre si verifica l'interruzione. In caso di interruzioni di corrente prolungate, proteggere gli alimenti posizionando del ghiaccio secco sopra le confezioni.


IN CASO DI SPOSTAMENTO

Rimuovere o fissare saldamente tutti gli oggetti liberi all'interno del frigorifero. Per evitare di danneggiare i piedini di livellamento, ruotarli completamente all'interno della base.

NOTA: Se il frigorifero deve rimanere inutilizzato per lunghi periodi, si consiglia, dopo un'accurata pulizia, di lasciare lo sportello leggermente aperto. In questo modo si consente la circolazione dell'aria all'interno del vano, evitando la formazione di condensa, muffa o cattivi odori.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL FRIGORIFERO

Impostare la temperatura ruotando il termostato in senso orario per diminuire la temperatura all'interno del frigorifero, ruotare il termostato in senso antiorario per aumentare la temperatura.



Non mettere mai alimenti caldi nel frigorifero.

Le bevande devono essere conservate in contenitori sigillati.

Gli alimenti da conservare a lungo devono essere avvolti in cellophane o polietilene, oppure conservati in contenitori di vetro.

Non mettere mai alimenti avariati nel frigorifero.

Non sovraccaricare il frigorifero.

Non aprire la porta se non è necessario.

SUGGERIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

- Non coprire i ripiani del vano frigorifero con fogli di alluminio o altri materiali che possano ostacolare la circolazione dell'aria.
- Rimuovere sempre l'involucro poroso originale da carni, pollame e pesce. Gli alimenti devono essere avvolti singolarmente e riposti in appositi contenitori.
- Pesce e pollame devono essere avvolti in carta stagnola o carta cerata resistente. È consigliabile consumarli il giorno stesso dell'acquisto.
- Le carni confezionate come prosciutto, pancetta, carne essicidata o wurstel vanno conservate nella loro confezione originale.
- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di riporli nel frigorifero.
- Coprire sempre gli alimenti aperti, in particolare gli avanzi. Si consiglia di consumarli entro 2 o 3 giorni.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Il frigorifero è dotato di una lampadina standard da 10 watt per elettrodomestici, facilmente reperibile nei negozi di ferramenta o supermercati.

Per la sostituzione, è sufficiente svitare la lampadina esaurita e avvitarne una nuova.

(In caso di alimentazione a 110V, utilizzare una lampadina per elettrodomestici da 15 watt.)

RISOLUZIONE PROBLEMI

Spesso i problemi riscontrati sono di lieve entità e non richiedono l'intervento dell'assistenza tecnica. Consultare la seguente tabella per individuare rapidamente le possibili cause e soluzioni.

Tabella di Risoluzione dei Problemi

Problema	Possibili cause	Soluzione consigliata
L'unità non si accende	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna alimentazione elettrica. - Il cavo di alimentazione è scollegato. - Tensione elettrica non corretta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il collegamento del cavo alla presa. - Collegare l'unità ad una presa di corrente con messa a terra. - Assicurarsi che la tensione sia corretta.
Il compressore si attiva troppo spesso	<ul style="list-style-type: none"> - Il termostato impostato su temperatura troppo bassa. - La porta non è chiusa correttamente. - Sono stati inseriti elementi troppo caldi nel frigo - Aperture frequenti o prolungate della porta. - Presenza di fonti di calore o luce solare diretta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare il termostato. - Assicurarsi che la porta sia ben chiusa. - Lasciare raffreddare gli alimenti prima di riporli in frigo. - Limitare la frequenza delle aperture della porta. - Spostare l'unità lontano da fonti di calore o luce solare.
La temperatura interna è troppo bassa	<ul style="list-style-type: none"> - Il termostato è impostato su una temperatura troppo bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare il termostato su un livello più alto.
La temperatura interna non è sufficientemente fredda	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di alimentazione elettrica. - Il cavo scollegato. - Il termostato impostato su una temperatura troppo alta. - La porta non è chiusa correttamente. - Sono stati inseriti elementi troppo caldi nel frigo. - Aperture frequenti o prolungate della porta. - Ostruzione della ventilazione. - Tensione errata. - Presenza di fonti di calore o luce solare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare alimentazione e cavi. - Regolare il termostato. - Verificare la chiusura della porta. - Lasciare raffreddare gli alimenti prima di inserirli. - Limitare la frequenza delle aperture della porta. - Garantire un'adeguata circolazione d'aria. - Verificare la tensione. - Allontanare l'unità da fonti di calore.
Il vano congelatore non è abbastanza freddo	<ul style="list-style-type: none"> - Il termostato impostato su una temperatura troppo alta. - La porta non chiusa correttamente. - Sono stati inseriti elementi troppo caldi nel congelatore. - Aperture frequenti o prolungate della porta. - Tensione elettrica errata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare il termostato. - Verificare la chiusura della porta. - Lasciare raffreddare gli alimenti prima di inserirli. - Limitare la frequenza delle aperture della porta. - Verificare la tensione.
La luce interna non si accende	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna alimentazione elettrica. - Il cavo di alimentazione è scollegato. - La lampadina è guasta o allentata. - L'interruttore della porta è bloccato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare il collegamento del cavo. - Collegare l'unità ad una presa di corrente con messa a terra. - Sostituire o serrare la lampadina. - Pulire e verificare l'interruttore.

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO.

OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni.

Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al rispristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/numero d'ordine satur.it, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità.

Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
- materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione,
richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto: info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com.**

- FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER FOR CHILDREN!

- AN ELECTRICAL APPLIANCE IS NOT A TOY. USE IT AND STORE IT OUT OF THE REACH OF CHILDREN. THE PACKAGING COMPONENTS (ANY PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) MUST BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN FROM 8 YEARS OF AGE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY, ARE ALLOWED TO USE THIS APPLIANCE. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY, AND ONLY AFTER BEING ASSURED THAT THEY UNDERSTAND THE DANGERS INVOLVED IN ITS USE
- CHILDREN MUST BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE DEVICE.

RISK OF INJURIES!

- BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES, SWITCH OFF THE APPLIANCE AND REMOVE THE PLUG! DO NOT INSERT THE APPLIANCE PLUG INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL THE NECESSARY ACCESSORIES.
- PAY UTMOST ATTENTION IN CASE THE APPLIANCE IS USED IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE WORKING. DISCONNECT THE PLUG FROM THE OUTLET WHEN THE APPLIANCE IS NO LONGER IN USE AND LET IT COOL BEFORE
- CARRYING OUT THE CLEANING.
- DO NOT CLEAN WHILE THE APPLIANCE IS WORKING. DO NOT USE ANY SHARP OBJECT TO REMOVE POSSIBLE FOREIGN OBJECTS DO NOT USE IF ON THE SURFACE THERE ARE CRACKS OR IT
- SEEMS DAMAGED
- THE CLEANING MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.
- THIS ITEM IS NOT INTENDED TO BE OPERATED BY MEANS OF AN EXTERNAL TIMER OR SEPARATE REMOTE CONTROL SYSTEM
- ALWAYS TURN THE POWER OFF AT THE POWER OUTLET BEFORE YOU INSERT OR REMOVE THE POWER PLUG. REMOVE BY GRASPING THE PLUG
- DO NOT PULL ON THE CORD
- THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR INDOOR USE ONLY
- DO NOT PLACE THIS ITEM NEAR ANY HOT SURFACE.
- DO NOT PLACE ANY OBJECTS ON THE OPENING AND MAKE SURE THAT AIR CIRCULATES FREELY.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE OPERATING, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE DATA PLATE.
- ONLY CONNECT THE APPLIANCE TO THE POWER OUTLETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPERES.
- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO REMOVE THE PLUG FROM THE WALL SOCKET.
- FULLY UNWIND THE POWER CORD BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.
- USE AN ELECTRIC EXTENSION CORD ONLY IF IT IS IN PERFECT CONDITION.
- NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).
- NEVER USE THE APPLIANCE:
 - WITH WET OR MOIST HANDS;
 - IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS RUPTURES OR MALFUNCTIONS;
 - IF THE PLUG OR POWER CORD DEFECTIVE;
 - IN HUMID OR GAS SATURATED ENVIRONMENTS.
- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS CLOTHING, ETC.
- PLACE THE APPLIANCE ONLY ON HORIZONTAL AND STABLE SURFACES, AWAY FROM SHOWERS, BATHTUB, SINKS, ETC. IF THE APPLIANCE IS WET OR GETS IN CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND HAVE IT CHECKED BY A SPECIALISED LABORATORY.

- ALWAYS REMOVE THE MAINS PLUG FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK.
- REPAIRS SHOULD ONLY BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED TECHNICIAN. REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.
- AN APPLIANCE THAT IS NOT WORKING ANYMORE, MUST BE RENDERED UNUSABLE, BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE THROWING IT.
- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS.
- DO NOT OBSTRUCT ANY VENTILATION OPENINGS.
- DO NOT ALLOW THE POWER CORD TO BE WALKED ON OR PINCHED, ESPECIALLY ALONG WITH PLUGS OR SOCKETS, AND AT THE OUTPUT POINT OF THE DEVICE.



DANGER! FLAMMABLE MATERIALS

- DO NOT PLACE/USE ELECTRICAL DEVICES INSIDE THE APPLIANCE COMPARTMENT.
- DO NOT USE ANY EXTENSION CORDS OR SOCKETS THAT REMAIN ON THE BACK OF THE PRODUCT.

SPECIFIC WARNINGS

- KEEP THE APPLIANCE VENTILATION OPENINGS CLEAR OF OBSTRUCTION.
- -DO NOT DAMAGE THE APPLIANCE REFRIGERANT CIRCUIT PIPES. DO NOT USE MECHANICAL, ELECTRIC OR CHEMICAL MEANS TO

- SPEED UP THE DEFROST PROCESS.
- THIS APPLIANCE DOES NOT CONTAIN CFCS. THE REFRIGERANT CIRCUIT CONTAINS R600A (HC) - APPLIANCES WITH ISOBUTANE (R600A): ISOBUTANE IS A NATURAL GAS WITHOUT ENVIRONMENTAL IMPACT, BUT IS FLAMMABLE. THEREFORE, MAKE SURE THE REFRIGERANT CIRCUIT PIPES ARE NOT DAMAGED. KEEP SPECIAL ATTENTION IN CASE OF DAMAGED PIPES EMPTYING THE REFRIGERANT CIRCUIT.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED IN HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLICATIONS SUCH AS
 - STAFF KITCHEN AREAS IN SHOPS, OFFICES AND OTHER WORKING ENVIRONMENTS;
 - FARM HOUSES AND BY CLIENTS IN HOTELS,
- MOTELS AND OTHER RESIDENTIAL TYPE ENVIRONMENTS;
- - BED AND BREAKFAST TYPE ENVIRONMENTS;
- DO NOT STORE EXPLOSIVE SUBSTANCES SUCH AS AEROSOL CANS WITH A FLAMMABLE PROPELLANT IN THIS APPLIANCE.
- KEEP INSTRUCTIONS FOR ANY FURTHER FUTURE EVENT
- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, A SERVICE CENTER, OR QUALIFIED PERSONNEL.
- DO NOT STORE EXPLOSIVE SUBSTANCES SUCH AS AEROSOL CANS WITH FLAMMABLE PROPELLANT IN THIS APPLIANCE.
- DO NOT USE EXTENSION CORDS! USE A DEDICATED WALL OUTLET. DO NOT PLUG THE REFRIGERATOR INTO AN EXTENSION CORD OR CONNECT OTHER APPLIANCES TO THE SAME WALL SOCKET. DO NOT SPLICER THE POWER CORD.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- THIS APPLIANCE MUST BE CONNECTED TO A GROUNDED OUTLET. IN CASE OF A SHORT CIRCUIT, GROUNDING REDUCES THE RISK OF ELECTRIC SHOCK BY PROVIDING A PATH FOR THE ELECTRIC CURRENT TO DISSIPATE. THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A POWER CORD WITH A GROUNDING WIRE AND A GROUNDING PLUG. THE PLUG MUST BE INSERTED INTO A PROPERLY INSTALLED AND GROUNDED OUTLET.
- WARNING! IMPROPER USE OF THE GROUNDING PLUG CAN RESULT IN ELECTRIC SHOCK. IF YOU DO NOT FULLY UNDERSTAND THESE GROUNDING INSTRUCTIONS OR IF YOU ARE UNSURE WHETHER THE APPLIANCE IS PROPERLY GROUNDED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE TECHNICIAN.

■ IMPORTANT NOTICE

- AN UNUSED AND EMPTY REFRIGERATOR CAN BE VERY DANGEROUS FOR CHILDREN. REMOVE DOOR SEALS, LATCHES, DRAWERS, AND DOORS FROM UNUSED APPLIANCES, OR TAKE OTHER MEASURES TO ENSURE THEY ARE HARMLESS.

DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT. BEFORE DISCARDING YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER:

- REMOVE THE DOORS
- LEAVE THE SHELVES IN PLACE SO CHILDREN CANNOT CLIMB INSIDE

INSTALLATION

Remove all external and internal packaging. Clean the exterior thoroughly with a soft dry cloth, and the interior with a warm, damp cloth.

Avoid placing the refrigerator in tight spaces or near heat sources, direct sunlight, or humid environments.

Ensure proper air circulation around the appliance. Leave at least 12 cm (5 inches) between the back of the fridge and the wall.

POSITIONING

1. Choose a location with a solid and level floor.
2. Leave 15 cm (6 inches) of space between the back of the fridge and any adjacent wall.
3. Avoid exposure to direct sunlight and heat sources. Direct sunlight may damage the acrylic finish. Nearby heat sources may increase power consumption.
4. Avoid placing the appliance in areas with high humidity. Excessive moisture in the air will cause frost to form rapidly on the evaporator and inside the fridge.

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING INSTRUCTIONS

It is recommended to clean the appliance thoroughly after long periods of use.

To clean the interior, use a soft cloth with a solution of one tablespoon of baking soda in one liter of water, or use mild soap or detergent. Wash drawers and shelves with a mild detergent solution, then dry with a damp cloth.

Clean the exterior with a damp soft cloth and a mild detergent.

IN CASE OF PROLONGED ABSENCE

For short absences, keep the control knobs in their usual position. For extended absences:

- (a) remove all food;
- (b) unplug the appliance from the power outlet;
- (c) clean the fridge thoroughly, including the defrost tray;
- (d) leave the door open to prevent condensation, mold, or odors.

IN CASE OF POWER OUTAGE

Most power outages are resolved within a few hours and do not affect the

refrigerator temperature. However, minimize door openings during the outage. For prolonged outages, protect food by placing dry ice on top of the packages.


WHEN MOVING THE APPLIANCE

Remove or secure all loose items inside the fridge. To avoid damage to the leveling feet, rotate them fully into the base.

NOTE: If the fridge will remain unused for a long period, it is recommended to clean it thoroughly and leave the door slightly open. This allows air to circulate and prevents condensation, mold, or unpleasant odors.

INSTRUCTIONS FOR CORRECT USE OF THE REFRIGERATOR

Set the temperature by turning the thermostat clockwise to lower the temperature inside the refrigerator, or counterclockwise to increase the temperature.



NEVER place hot food inside the refrigerator.

Beverages should be stored in sealed containers.

Food meant for long-term storage should be wrapped in cellophane, polyethylene, or kept in glass containers.

Never place spoiled food in the refrigerator.

Do not overload the refrigerator.

Avoid opening the door unnecessarily.

FOOD STORAGE TIPS

- Do not cover fridge shelves with aluminum foil or other materials that may block air circulation.
- Always remove porous original packaging from meat, poultry, and fish. Wrap items individually and place them in suitable containers.
- Fish and poultry should be wrapped in aluminum foil or heavy waxed

paper. It's best to consume them the same day they are purchased.

- Packaged meats such as ham, bacon, cured meat, or sausages should be stored in their original packaging.
- Let hot foods cool to room temperature before placing them in the refrigerator.
- Always cover opened food, especially leftovers. Consume within 2 to 3 days if possible.

LIGHT BULB REPLACEMENT

The refrigerator uses a standard 10-watt appliance bulb, which can be easily found at hardware stores or supermarkets.

To replace the bulb, simply unscrew the burnt-out one and screw in a new one.

(For 110V power systems, use a 15-watt appliance bulb.)

TROUBLESHOOTING

Most issues are minor and do not require service intervention. Refer to the following table to quickly identify possible causes and solutions.

TROUBLESHOOTING TABLE

Problem	Possible causes	Possible solution
The unit does not turn on	<ul style="list-style-type: none"> - No power supply. - The power cord is disconnected. - Incorrect voltage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check the cable connection to the socket. - Connect the unit to a grounded power outlet. - Make sure the voltage is correct
The compressor activates too often	<ul style="list-style-type: none"> - The thermostat is set too low. - The door is not closed properly. - Items that are too hot have been placed in the refrigerator. - The door is opened frequently or left open for long periods of time. - There are sources of heat or direct sunlight. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adjust the thermostat. - Make sure the door is closed properly. - Allow food to cool before placing it in the refrigerator. - Limit the frequency of door openings. - Move the unit away from sources of heat or sunlight
The internal temperature is too low.	<ul style="list-style-type: none"> - The thermostat is set too low. 	<ul style="list-style-type: none"> - Set the thermostat to a higher level.
The internal temperature is not cold enough	<ul style="list-style-type: none"> - Lack of power supply. - The cable is disconnected. - The thermostat is set to too high a temperature. - The door is not closed properly. - Items that are too hot have been placed in the refrigerator. - Frequent or prolonged opening of the door. - Ventilation obstruction. - Incorrect voltage. - Presence of heat sources or sunlight. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check the power supply and cables. - Adjust the thermostat. - Check that the door is closed properly. - Allow food to cool before placing it inside. - Limit the frequency with which the door is opened. - Ensure adequate air circulation. - Check the voltage. - Keep the unit away from heat sources
The freezer compartment is not cold enough	<ul style="list-style-type: none"> - The thermostat is set too high. - The door is not closed properly. - Items that are too hot have been placed in the freezer. - The door is opened frequently or left open for long periods of time. - The electrical voltage is incorrect. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adjust the thermostat. - Check that the door is closed properly. - Allow food to cool before placing it in the refrigerator - Limit the frequency with which you open the door. - Check the voltage.
The interior light does not turn on	<ul style="list-style-type: none"> - No power supply. - The power cord is disconnected. - The light bulb is faulty or loose. - The door switch is stuck. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check the cable connection. - Connect the unit to a grounded power outlet. - Replace or tighten the light bulb. - Clean and check the switch

THE CONSUMER IS ENTITLED TO THE LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY ON CONSUMER GOODS AS GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS PURCHASED.

IF THE PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THE DESCRIPTION, QUANTITY, QUALITY AND OTHER CHARACTERISTICS CONTAINED IN THE CONTRACT OF SALE, OR IF IT HAS DEFECTS OR MALFUNCTIONS, OR IF IT IS NOT SUITABLE FOR ITS INTENDED PURPOSE OR IF IT DOES NOT HAVE THE QUALITIES AND OTHER CHARACTERISTICS PROMISED OR THAT THE CONSUMER COULD REASONABLY EXPECT AS THEY ARE NORMALLY PRESENT IN GOODS OF THE SAME TYPE, THE CONSUMER MAY TURN TO HIS SELLER TO EXERCISE THE REMEDIES RECOGNISED BY THE LEGISLATION ON CONSUMER RIGHTS AND LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY.

IT IS ADVISABLE TO KEEP THE PURCHASE RECEIPT OR OTHER FISCALLY OBLIGATORY DOCUMENT PROVING THE DATE OF PURCHASE, AS THE AFORESAID DOCUMENTS MAY BE REQUIRED FOR THE AFORESAID LEGAL WARRANTY TO BE OPERATIVE.

For products purchased directly from Galileo S.p.A., at the SATUR-branded Points of Sale or through the e-commerce site www.satur.it, to the Buyer-Consumer (i.e. as a natural person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out - cf. art. 3, paragraph 1, lett. a), Legislative Decree 206/2005, Consumer Code) Galileo S.p.A. guarantees the conformity of the product, with respect to any defects existing at the time of delivery of the goods, for a period of 2 (two) years.

This consists of the Purchaser-Consumer's right to the restoration of conformity, i.e. the right to request the repair or replacement, free of charge, of the goods or their components that were originally defective due to manufacturing defects - unless the request is objectively impossible to meet or excessively burdensome for the seller Galileo S.p.A. - or, in the cases provided for, a price reduction or termination of the Contract in accordance with the current Consumer Code.

The purchase must be proven by a receipt or any other proof of purchase, showing the name of the Sales Point/Satur, its order number, the date of purchase of the product as well as its identification details (type, model). In the absence of any proof of purchase, the Purchaser may not be entitled to the legal guarantee of conformity.

Within one year after the delivery of the product, the defect is deemed to have existed originally, thereafter its existence must be proven. Any cosmetic defects must be discovered and reported immediately after the purchase.

The aforementioned Legal Guarantee of Conformity shall not apply in the event of:

- lack of conformity of the Product(s) manifested beyond the term of 2 (two) years from delivery;
- materials and/or components that, due to their nature, are subject to wear and tear, unless the defect is proven to be due to a manufacturing defect of the same;
- any damage due to the transport or handling of the goods unless such services have been contractually stipulated to be borne by the seller Galileo S.p.A. In this case, the special terms and conditions of shipping and transport will apply;
- incorrect installation and assembly operations, as well as incorrect connection or incorrect supply from the power supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments, in the event of incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of use on the part of the user or installer, repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel, damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.);
- faults due to lack of regular maintenance (cleaning of condensing coils, condensation water drainage holes, water drainage and inlet filters, removal of foreign bodies, limescale, etc.) or if the storage and use instructions in the manuals are not observed, excessive environmental climatic conditions, etc;
- any problems related solely to failure to meet the customer's subjective expectations, or improper use of the device, other than domestic or other than as stipulated by the manufacturer;
- external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Fully paid-up share capital 550.000, Registration number RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Single point of contact purposely created for any communication, complaint, report,
inquiry concerning product safety: info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com**

Kooper®



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati

La Società si riserva il diritto di apportare variazioni estetiche e tecniche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to make aesthetical or technical changes without notice.

Leggere attentamente il libretto di istruzioni prima dell'utilizzo.
Read carefully the instruction booklet before using the appliance.
L'immagine riportata sulla confezione ha scopo puramente illustrativo.
Picture is for illustration purposes only.